

Stappenplan / instructie in bedrijfstelling

Strakvlak LSR

- 01.** Start met de montage van de bedieningsarm op de Strakvlak LSR. Monteer vervolgens de stekker van de bedieningsarm op de vrije poort van de controlebox.
- 02.** Begin vervolgens met het monteren van de pendelas zijwielen. Plaats de snelborging met veer over de zija-as.
- 03.** Bevestig de lasermast aan beide zijden. Let op! De markering aan de onderzijde van de mast komt overeen met de bovenzijde van de masthouder van de Strakvlak LSR.
- 04.** Plaats de laserontvangers op de volgende manier: bevestig de linker ontvanger aan de linkerkant en de rechter ontvanger aan de rechterskant, op de 00-positie van de lasermast. (De 00-positie bevindt zich 100 cm boven het maaiveld.) Vanuit de positie van de gebruiker, zorg ervoor dat de ontvangers met het ontvangst display naar de laser gericht zijn.
- 05.** Schakel de laserontvangers in door de "aan/uit"-knop ingedrukt te houden. Laat de knop los nadat u een pieptoon hoort.
- 06.** Monteert de accu's in de accubox. De controlebox geeft informatie over de status van de accu's.
- 07.** Zet de Strakvlak LSR aan door de "aan/uit"-schakelaar op de controlebox op "aan" te zetten. De kleuren groen, wit en rood zullen oplichten. Als ze uitgaan vervolg instructie.
- 08.** De witte LED zal gaan branden. Druk vervolgens op de rode knop op het handvat. De machine zal opstarten en de zijwielen worden op de nulpositie geplaatst. Zodra de machine gereed is, zal de witte LED uitgaan en de groene LED zal gaan branden. Vervolg instructie.
- 09.** Druk nogmaals op de rode knop, waarna groene en witte LEDs zullen gaan branden, wacht 1 seconde en druk dan nogmaals op de rode knop. Dit zal de machine kalibreren en het egalisatiebord zal langzaam omhoog en vervolgens stapsgewijs omlaag gaan. Wacht tot de witte LED uit is. Druk nogmaals op de rode knop. De groene LED brandt, wat aangeeft dat de machine gereed is voor gebruik.
- 10.** Plaats de Strakvlak LSR op start positie (op gewenste hoogte, ondergrond van ongeveer 2 m²).
- 11.** Plaats een laser op statief richt deze naar de laser ontvangers van de Strakvlak LSR en start deze op. Draai aan de hoogteverstelling van het statief om de roterende laserlijn in de Strakvlak LSR-ontvangers te positioneren zodat ze beide ongeveer "0" weergeven op het display.
- 12.** De Strakvlak LSR is nu gereed voor gebruik. Druk op de rode bedieningsknop om te starten.



Extra



Als tijdens het egaliseren meer los materiaal voor de Strakvlak LSR komt te liggen, druk dan opnieuw op de rode knop. Hiermee schakelt de machine over naar de handmatige modus, waardoor overtollig materiaal verplaatst kan worden zonder gebruik te maken van de laserbediening.



Vervolgens kunt u weer beginnen met egaliseren op de eerder geëgaliseerde ondergrond door op de rode knop te drukken.

Step-by-step plan / commissioning instruction

Strakvlak LSR

- 01.** Begin by assembling the control arm on the Strakvlak LSR. Then, connect the control arm plug to the available port on the control box.
- 02.** Start by assembling the pendulum axle side wheels. Place the quick-release with a spring over the side axle.
- 03.** Attach the laser mast on both sides. Pay attention! The marking at the bottom of the mast corresponds to the top of the mast holder of the Strakvlak LSR.
- 04.** Position the laser receivers as follows: attach the left receiver on the left side and the right receiver on the right side, at the 00 position of the laser mast. (The 00 position is located 100 cm above ground level.) From the user's position, ensure that the receivers have their display facing towards the laser.
- 05.** Activate the laser receivers by holding down the "on/off" button. Release the button after you hear a beep.
- 06.** Install the batteries in the battery box. The control box provides information about the status of the batteries.
- 07.** Turn on the Strakvlak LSR by setting the "on/off" switch on the control box to "on." The colors green, white, and red will illuminate. If they turn off, proceed with the next instruction.
- 08.** De witte LED zal gaan branden. Druk vervolgens op de rode knop op het handvat. De machine zal opstarten en de zijwielen worden op de nulpositie geplaatst. Zodra de machine gereed is, zal de witte LED uitgaan en de groene LED zal gaan branden. Vervolg instructie.
- 09.** The white LED will light up. Then, press the red button on the handle. The machine will start, and the side wheels will be placed in the zero position. Once the machine is ready, the white LED will go off, and the green LED will illuminate. Proceed with the next instruction.
- 10.** Position the Strakvlak LSR at the starting position (at the desired height, on a surface of approximately 2 square meters).
- 11.** Place a laser on a tripod, aim it towards the laser receivers of the Strakvlak LSR, and power it on. Adjust the height of the tripod to position the rotating laser line in the Strakvlak LSR receivers so that both of them display approximately "0" on the screen.
- 12.** The Strakvlak LSR is now ready for use. Press the red control button to start.



Additional



If during the leveling process, more loose material accumulates in front of the Strakvlak LSR, press the red button again. This will switch the machine to manual mode, allowing you to move excess material without using the laser control.



Subsequently, you can begin leveling once again on the previously smoothed surface by pressing the red button.

Schritt-für-Schritt-Anleitung / Inbetriebnahmeanweisungen

Strakvlak LSR

- 01.** Beginnen Sie mit der Montage des Bedienungsarms auf dem Strakvlak LSR. Schließen Sie dann den Stecker des Bedienungsarms an den verfügbaren Anschluss an der Steuerbox an.
- 02.** Montage der Pendelachse-Seitenräder.
Setzen Sie die Schnellverriegelung mit Feder über die Seitenachse
- 03.** Montieren Sie den Laser-Mast auf beiden Seiten. Beachten Sie! Die Markierung an der Unterseite des Mastes entspricht der Oberseite des Masthalters des Strakvlak LSR.
- 04.** Platzieren Sie die Laserempfänger wie folgt: Befestigen Sie den linken Empfänger auf der linken Seite und den rechten Empfänger auf der rechten Seite, in der 00-Position des Laser-Mastes. (Die 00-Position befindet sich 100 cm über dem Bodenniveau.)
Stellen Sie sicher, dass die Empfänger aus der Sicht des Benutzers mit dem Anzeigefeld in Richtung des Lasers ausgerichtet sind.
- 05.** Schalten Sie die Laserempfänger ein, indem Sie die 'Ein/Aus'-Taste gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los, nachdem Sie einen Piepton gehört haben.
- 06.** Montieren Sie die Akkus in die Akkubox.
Die Kontrollbox liefert Informationen über den Status der Akkus.
- 07.** Schalten Sie den Strakvlak LSR ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Steuerbox auf 'Ein' stellen. Die Farben Grün, Weiß und Rot werden aufleuchten. Wenn sie erlöschen, setzen Sie die Anweisungen fort.
- 08.** Die weiße LED wird aufleuchten. Drücken Sie dann auf die rote Taste am Griff. Die Maschine wird starten, und die Seitenaufhängung wird auf die Nullposition gesetzt. Sobald die Maschine bereit ist, wird die weiße LED erlöschen und die grüne LED wird aufleuchten. Setzen Sie die Anweisungen fort.
Drücken Sie erneut auf die rote Taste, woraufhin grüne und weiße LEDs leuchten werden. Warten Sie 1 Sekunde und drücken Sie dann erneut auf die rote Taste. Dies wird die Maschine kalibrieren, und die Nivellierschiene wird langsam ansteigen und dann schrittweise absinken. Warten Sie, bis die weiße LED erlischt. Drücken Sie erneut auf die rote Taste. Die grüne LED leuchtet, was anzeigt, dass die Maschine bereit ist zur Verwendung.
- 10.** Positionieren Sie den Strakvlak LSR in der Startposition (auf der gewünschten Höhe, auf einer Fläche von etwa 2 m²).
- 11.** Platzieren Sie einen Laser auf einem Stativ, richten Sie ihn auf die Laserempfänger des Strakvlak LSR und schalten Sie ihn ein. Drehen Sie an der Höhenverstellung des Stavts, um die rotierende Laserlinie in den Laserempfängern des Strakvlak LSR so auszurichten, dass sie beide ungefähr "0" auf dem Display anzeigen.
- 12.** Der Strakvlak LSR ist nun einsatzbereit.
Drücken Sie die rote Bedienungstaste, um zu starten.



Zusätzlich



- Wenn während des Nivellierens mehr loses Material vor die Strakvlak LSR fällt, drücken Sie erneut auf die rote Taste. Dadurch schaltet sich die Maschine in den manuellen Modus, mit dem überschüssiges Material ohne Verwendung der Lasersteuerung bewegt werden kann.
- Danach können Sie erneut mit dem Nivellieren auf der zuvor ausgeglichenen Oberfläche beginnen, indem Sie auf die rote Taste drücken.